LTL ACORN®

Infrared Digital Scouting Camera Ltl-6511M 1080P video 0.8 Seconds Trigger Time

MODELO 6511MG -CON funciones MMS/SMTP DE ENVIO DE FOTOS AL CORREO-







<u>Atención</u>: la lente de la cámara dispone de un filtro para tomar fotos por el día y por la noche. Cuando la cámara está apagada, este filtro está suelto y es posible incluso verlo a simple vista. Sin embargo, cuando la cámara se enciende, este filtro se coloca completamente o se quita totalmente según las condiciones de luz existentes. Esto forma parte del funcionamiento normal de la cámara

I. DESCRIPCIÓN GENERAL

I.1 INTRODUCCIÓN

La LTL-6511:

• Dispone de un sensor de 5 Mega Píxeles CMOS. Interpolable a 12.

• Toma imágenes y videos de colores brillantes durante el día e imágenes y vídeos en un nítido blanco/negro por la noche.

 Puede tomar videos inmediatamente después de tomar imágenes bajo el modo de "Cam + Video".

• Tiene incorporada una pantalla LCD en color de 2 $\frac{1}{4}$ pulgadas.



• Posee un ultra bajo consumo de energía. Esto permite que pueda estar por largos periodos funcionando sin tener que cambiar las pilas (en modo de espera, hasta 3 meses con 4 pilas AA y hasta 8 meses con 12 pilas AA).

• Permite gracias al diseño con un sensor lateral (side prer Sensor) ofrecer un mayor ángulo de detección y así mejorar la velocidad de respuesta de la cámara

• Funciona en las temperaturas más extremas. Rango entre -30° C y 70° C (-22° F a 158°F).

• Tiene un tamaño compacto. Bien diseñada para colocarse en secreto.

• Posee un tiempo de activación impresionantemente rápido (0.8 segundos).

• Permite activar un disparo automático cada cierto tiempo y constante de toma de fotografías y vídeos. Esto es muy útil cuando se observan plantas con flores, aves en proceso de construcción de nidos o de cría de polluelos, etc.

• Puede ser programada para activarse y funcionar sólo durante unas horas del día. Por ejemplo de 18:00 a 20:00.

• Dispone de un compartimento de las pilas adicionales que sirve de base de montaje al árbol u otro objeto y facilita su colocación y manejo.

• Permite insertar un pequeño texto o código en las fotos que nos podrá ayudar (cuando dispongamos de varias cámaras) a identificar el lugar o ubicación de la su realización.

• Permite insertar fecha, hora, temperatura y fase lunar en las fotos realizadas.

• Puede protegerse mediante un código de bloqueo con contraseña.

I.2 POSIBILIDADES DE USO

• Rastreo de animales para la caza.

- Observación de animales o eventos.
- Como cámara de seguridad por detección de movimiento, para el hogar, oficina y la comunidad.

• El resto de actividades en interior o al aire libre donde la obtención de pruebas de intrusión sean necesarias.



I.3 PARTES DE LA CÁMARA



INSTRUCCIONES CÁMARA LTL ACORN 6511

La cámara dispone de las siguientes conexiones para dispositivos externos: puerto USB, ranura para tarjetas SD, salida de TV (TV out), y alimentación externa de corriente. El *interruptor de modo* se utiliza para seleccionar los modos de operación principales: OFF (cámara apagada), ON (cámara encendida) y TEST (modo de prueba que se utilizará para orientar y ajustar la cámara a la zona a controlar).

Como fuente de alimentación, se recomienda que utilice cuatro pilas alcalinas nuevas de alto rendimiento AA o recargables de litio (Ni-MH). Para alargar su funcionamiento en campo, siempre instale las baterías adicionales (permite añadir 8 pilas AA más).

II. <u>COMIENZO RÁPIDO</u>

II.1 ALIMENTACIÓN DE LA CÁMARA

Para poner las pilas realice los siguientes pasos:

• Abrir la tapa inferior y abra la tapa con la pantalla LCD.

• Presione la tapa del compartimiento de las baterías primarias y libere la presión oír un click de liberación. Verá como se ha soltado la tapa y como ya puede tirar de ella para ver el compartimento de las pilas. Instale 2 pilas AA a cada lado. Asegúrese de que la polaridad coincide con el signo en la cubierta.

• Cierre la tapa y presione hasta oír el click de fijación.

• Para conectar las 8 pilas adicionales, abra la tapa del compartimento de pilas secundario, moviendo la pestaña hacia la izquierda. Coloque las pilas según la polaridad de signos de la cubierta.

Alternativamente, la cámara se puede utilizar con una fuente de alimentación externa de 6V DC (no incluida en nuestros envíos). Cuando la cámara esté conectada a la alimentación externa y a las pilas, la cámara funcionará gastando la energía externa.

II.2 INSERTAR TARJETA SD

La cámara no viene con memoria interna. Por lo tanto, no funcionará sin una tarjeta de memoria SD (Secure Digital) o SDHC (alta capacidad). Antes de insertar la tarjeta SD en la ranura de la tarjeta, por favor asegúrese de que el *interruptor de modo* que está al lado de la ranura de la tarjeta SD está situado en modo "OFF " y que la tarjeta no está bloqueada contra escritura (una pequeña pieza en la ranura lateral de la tarjeta NO está en la posición "Lock"). La capacidad de memoria soportada es de hasta 32 GB. Si utiliza una tarjeta de más 32 GB, asegúrese de probarla con varias fotos o videos antes de poner la cámara en el lugar donde está intentando hacer las fotos (puede que no funcione y que pierda la oportunidad de realizar las fotos que usted quería).

PRECAUCIÓN: Apague siempre la cámara al modo OFF ANTES de instalar o quitar las pilas o la tarjeta SD.

II.3 EL MODO TEST

Cambie el *interruptor de modo* a la posición de prueba (TEST). En este modo se pueden capturar fotos o vídeo como una cámara digital común, o entrar en el **menú de configuración** (tecla de MENU).



En el teclado hay cuatro teclas de "acceso directo" a funciones del menú de configuración:

• Pulse la tecla superior para configurar la cámara para grabar videos.

• Presione la tecla inferior para configurar la cámara para tomar fotos.

• Pulse la tecla *SHOT (derecha)* para realizar manualmente una foto o un vídeo (dependiendo de la configuración de la cámara). Si cuando se presiona la tecla *SHOT (derecha)* la pantalla muestra "CARD PROTECTED" (tarjeta protegida), desconecte la alimentación (pilas), retire la tarjeta SD y quite la protección contra escritura de la tarjeta moviendo la pestaña lateral fuera de la posición de LOCK.

• Pulse la tecla **REPLAY / OK** para revisar las fotos y vídeos almacenados en la tarjeta SD. Estás fotos o videos se verán en la pantalla LCD o un monitor de TV conectado. Use las teclas arriba y abajo para ver las distintas fotos y las techas derecha e izquierda para activar los vídeos o para activar el zoom y poder ampliar parte de las fotos. Estas teclas también le permitirán navegar por la foto ampliada.

En la parte izquierda del *teclado* esta el botón de **MENU**. Presionando esta tecla se accede al *menú de configuración* que nos permitirá programar la cámara para trabajar de la manera deseada. Por favor, para seleccionar las distintas opciones del *menú de configuración* consulte el apartado Configuración de parámetros. Una función útil en el modo de prueba (TEST) es probar el área de trabajo que abarca el sensor PIR (infrarrojo pasivo), concretamente el ángulo de detección y la distancia de alcance. Para realizar la prueba:

• En primer lugar fije la cámara en un árbol con la correa facilitada y apuntando el objetivo a la región de interés (en inglés ROI).

• Camine • lentamente desde un lado de la ROI en paralelo a la cámara hasta salirse de la ROI. Pruebe diferentes distancias y ángulos de la cámara.

• Si el *indicador de movimiento* parpadea en **azul**, el sensor que nos está captando es el izquierdo. Si es **rojo**, nos indica que el sensor que nos capta es el derecho. Si ambos están encendidos, es que ambos están detectando y sería el área donde la cámara se dispararía para hacer la foto.

Al hacer esta prueba, se puede encontrar la mejor ubicación para el montaje de la cámara 6511. En general, se recomienda colocar la cámara de 3 a 6 pies (1 a 2 metros) por encima del suelo.

Para evitar posibles activaciones falsas debido a las alteraciones de temperatura y movimiento, por favor, no dirija la cámara hacia una fuente de calor (es decir, el sol) o cerca de ramas de árboles y ramas. La dirección ideal es Norte o Sur. También, quite cualquier objeto cerca de la parte frontal de la cámara.





Cambie el *interruptor de modo* a la posición encendido (ON). El indicador de movimiento parpadea en rojo durante unos 10 segundos y después la cámara comienza a trabajar por sí misma sin ninguna manipulación. Desde ese momento la cámara capturará con fotos y/o videos (según lo hayamos configurado) los animales y/u objetos que entren o se muevan en la zona abarcada por el sensor principal PIR de la cámara. Si el animal entra en el área de los sensores laterales PIR de preparación desde el lado, estos sensores de movimiento activarán la cámara preparándola para realizar las fotos en caso de que entre en la zona del sensor principal PIR. Si el animal se retira y aleja después de entrar en el área de los sensores laterales PIR, la cámara se apagará y se activará el modo de espera.

II.5 VENTAJAS DE LOS DOS SENSORES DE MOVIMIENTO

La cámara 6511 es un aparato muy avanzado que cuenta con la nueva patente de los dos PIR (sensores de movimiento) colocados en paralelo. Las ventajas de esta nueva configuración son las siguientes:

-Minimiza el tiempo de disparo: Ambos abarcan un ángulo de 100°, mucho más que los 52° de la lente de la cámara. Cuando un animal cruza el área de detección, la cámara se activa y está lista para dispararse y tomar la foto. Si el animal se mueve a la zona donde los dos sensores PIR paralelos se entrecruzan, la cámara se disparará inmediatamente (cerca de los 0,2s) y cogerá al animal en una posición centrada dentro del ángulo de la lente.

-Mejora la capacidad de resistir interferencias. Como el sensor PIR puede ser influído por distintos niveles de interferencias electromagnéticas, la Ltl Acorn 6511 al disponer de dos PIR, sólo tomará fotos o vídeos cuando ambos sensores se activen, reduciendo los falsos disparos producidos por una interferencia sobre un solo detector de movimiento.

III. OPERACIONES AVANZADAS



7

La cámara 6511 viene con configuración preestablecida por el fabricante. Puede cambiar la configuración para satisfacer sus necesidades. Para ello, por favor, asegúrese de que la cámara está en modo de prueba (TEST).

III.1 CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS DEL MENÚ

Cambie el interruptor de modo a la posición de prueba (TEST). Presione la tecla de MENU para entrar / salir del menú de configuración. Pulse las teclas de arriba y abajo para seleccionar el parámetro a configurar (parameter). Una vez seleccionado el parámetro pulse las teclas izquierda o derecha para navegar entre las distintas opciones disponibles de ese parámetro. Seleccionada la opción del parámetro que deseamos pulsaremos la tecla de OK (REPLAY / OK) para confirmar y almacenar esa elección. De lo contrario, perderá su nueva configuración.

Parameter (Parámetro)	Configuraciones (En negrita = configuración por defecto)	Descripción
Mode (Modo)	Camera, Video, Cam+Video	Seleccionar si queremos fotos (Camera) o videos (video). En el modo Camera+Video la cámara primero tomara fotos y justo después el video.
Format (formatear)	Enter	La tarjeta Sd será formateada y todos los ficheros serán borrados. Peligro. Asegúrese de guardar los ficheros que quiera conservar en otro lugar antes de formatear la tarjeta Sd de memoria.
Photo Size (tamaño de las fotografías)	2MP, 5MP , 12MP	Seleccione la resolución deseada desde 3 a 12 megapixeles Más resolución produce fotos de mejor calidad pero crea ficheros más pesados y por tanto llenarán antes la tarjeta SD. Además ficheros más grandes tardan más en grabar así que reducirán la velocidad de disparo 5MP es recomendado.
Video Size (resolución del video)	1440×1080 1280×720 640×480 (VGA),	Más resolución produce videos de mejor calidad pero crea ficheros más. pesados y por tanto llenarán antes la tarjeta SD. 1280 × 720 es modo recomendado.



INSTRUCCIONES CÁMARA LTL ACORN 6511

el		fecha. La notación es americana			
reloj)		(WW/DD/YYYY)			
Picture No. (número de	01 Photo , 02 Photos, 03	Selecciona en número de fotos que se			
fotos)	Photos (una foto, dos	tomarán en cada secuencia o			
	fotos,	detección de movimiento. Por favor			
	tres fotos)	refiérase también al parámetro			
		Interval.			
Video Length (duración	Avi 10s, optional from 1s	Los videos están en formato AVI y se			
del video)	to 60s (duración del video	pueden ver en la mayoría de			
	avi de 10 segundos. Se	reproductores de video. Videos más			
	puede cambiar de 1	largos consumen más batería. Los			
	segundo hasta 60	videos nocturnos son los que más			
	segundos)	batería consumen.			
Interval (Intervalo)	1 Min, optional from 1S to	Seleccione la duración mínima de			
	60M (1 minuto. Opcional	tiempo que la cámara esperará desde			
	desde n segundo a 60	la última vez que realizó una			
	minutos)	secuencia de fotografías/videos para			
		hacer una nueva secuencia de			
		fotografías/videos. De esta forma la			
		tarjeta SD no se llenara de imágenes			
		redundantes			
Sense Level (nivel de	Normal, High, Low, Off	Indica la sensibilidad del sensor de			
sensivilidad)	(Normal, alto, bajo, off)	movimiento. El nivel alto es para			
		interiores y entornos con poca			
		interferencia, mientras que los			
		niveles Normal /Bajo son para aire			
		libre y entornos con más			
		interferencias. La temperatura			
		también afecta a la sensibilidad. El			
		modo Off es para desactivar el			
		sensor. Se emplea sobre todo cuando			
		la cámara está con el Time Lapse			
		(Foto por periodo) activada.			
Time Stamp (estampar la	On, Off	Seleccione Activado si desea que la			
hora)	(Activado/apagado)	fecha y hora queden impresas en			
		cada foto.			
Timer 1 (Programación de	Off, On	Seleccione activado, si sólo desea que			
encendido	(Activado/apagado)	la cámara tuncione dentro de un			
y apagado)		periodo específico de tiempo cada			
		dia. Por ejemplo, si el tiempo de			
		partida se fija a las 18:35 y la hora			
		de finalización a las 8:25, la cámara			
		tunciona de 18:35 del día en curso a			
		8:25 del día siguiente. Fuera del			



		periodo de tiempo que la camara no se
		activará y NO tomará fotos y/o
		vídeos.
Timer 2 -solo en algunos	Off. On	Tiene la misma funcionalidad que el
modelos-(Programación de	(Activado/apagado)	timer 1. teniendo así la posibilidad de
encendido		establecer dos periodos distintos
v apagado)		para hacer fotos
Password Set (Poner v	Off On	Establecer una contraseña para
activar clave)	(Apagado/activado)	proteger su cámara de usuarios no
	(Apagado, denvado)	autorizados
Sarial No. (Mancan un	Off On	Seleccione Activado para asignar un
texte	(Apacada (activada)	seleccione Activado para asignal un
identificative de ses	(Apagado/ activado)	numero identificativo para cada
identificativo de esa		camara que tenga situada en el
camara)		campo. Puede utilizar la combinación
		de cuatro digitos y / o letras para
		registrar la ubicación en las fotos
		(por ejemplo, YSPI de Yellow Stone
		Park). Esto ayuda a los usuarios
		múltiples cámaras a identificar la
		ubicación en la revisión de las fotos.
Time Lapse (Foto por	Off, On	Si se establece en On, la cámara
Periodo)	(Apagado/ activado)	tomará automáticamente archivos
		según el intervalo de tiempo
		establecido, independientemente de
		si el sensor PIR ha detectado ningún
		movimiento. Esto es útil cuando
		observamos animales de sangre fría
		como las serpientes, o el proceso de
		floración, etc. Estando este modo
		activado, la cámara seguirá tomando
		fotos cuando detecte movimiento
		salvo si la opción de Sensor level está
		en Off.
IR Level (potencia	Low, High	El nivel de los IR determina la mayor
infrarrojos nocturnos) -	(Baja/Alta)	o menor luminosidad de la cámara. El
Solo algunos modelos-		nivel alto supone mayor luminosidad
5		pero peor calidad de la foto. El nivel
		Low es el óptimo.
Beep Sound	On , Off	Conecta o desconecta los sonidos de
		la cámara al pulsar una tecla.
SD Cycle	Off On	Si elige ON, en caso de guedarse sin
		espacio en la tarieta SD la cámara
		optará por arabar las fotos o videos
		encima de los archivos más vieios
Time Lapse (Foto por Periodo) IR Level (potencia infrarrojos nocturnos) - Solo algunos modelos- Beep Sound SD Cycle	Off, On (Apagado/ activado) Low, High (Baja/Alta) On, Off Off, On	Park). Esto ayuda a los usuarios múltiples cámaras a identificar la ubicación en la revisión de las fotos. Si se establece en On, la cámara tomará automáticamente archivos según el intervalo de tiempo establecido, independientemente de si el sensor PIR ha detectado ningún movimiento. Esto es útil cuando observamos animales de sangre fría como las serpientes, o el proceso de floración, etc. Estando este modo activado, la cámara seguirá tomando fotos cuando detecte movimiento salvo si la opción de Sensor level está en Off. El nivel de los IR determina la mayor o menor luminosidad de la cámara. El nivel alto supone mayor luminosidad pero peor calidad de la foto. El nivel Low es el óptimo. Conecta o desconecta los sonidos de la cámara al pulsar una tecla. Si elige ON, en caso de quedarse sin espacio en la tarjeta SD, la cámara optará por grabar las fotos o videos encima de los archivos más viejos.



Default Set (parámetros	OK	Pulse OK para volver todas las
α		configuraciones anteriores a los
valores de fábrica)		valores predeterminados del
		fabricante.

III.2 ARCHIVO DE FICHEROS TOMADOS POR LA CÁMARA

La cámara archiva los ficheros de fotos y vídeos en la carpeta \ DCIM \ 100IMAGE de la tarjeta SD. Las fotos se guardan con nombres de archivo como IMAGO001.JPG y videos como IMAGO001.AVI.

Con el *interruptor de modo* situado en modo "OFF" puede utilizar el cable USB para descargar los archivos a un ordenador. O usted puede poner la tarjeta SD en un lector de tarjetas SD, conectado al ordenador y navegar por los archivos sin necesidad de descargarlos.

Los archivos de vídeo AVI pueden ser reproducidos en la mayoría de reproductores de video más populares, como Windows Media Player, QuickTime, etc

IV. <u>CONFIGURACIÓN SMTP (sólo para los modelos MG)</u>

IV.1 INSERTAR TARJETA SIM

Necesita comprar una tarjeta SIM de un operador para hacer funcionar la cámara en modo MMS/SMTP. Insértela en el compartimento de pilas, en la zona que marca la foto, de la parte inferior de la cámara.

IMPORTANTE: Es necesario quitar la seguridad PIN de la tarjeta SIM. Esta tarea se puede hacer desde cualquier móvil, desactivando la protección PIN en las opciones de seguridad del móvil. Igualmente puede acudir a una tienda de telefonía para que se lo desactiven.

IV.2 CONFIGURAR LOS PARÁMETROS MMS (sólo para los modelos MG)

La cámara puede enviar fotos al correo electrónico mediante el protocolo SMTP (datos/conexión a internet) o mediante protocolo MMS (mensaje multimedia). Camarastrail <u>recomienda encarecidamente</u> usar el protocolo SMTP para enviar las fotos ya que entra dentro de las tarifas planas de datos que ofrecen las compañías hoy en día.

Para configurar la cámara mediante SMTP, debe acudir al área de clientes de camarastrail, donde se le explicará paso a paso la configuración del equipo para realizarlo con éxito.

El envío de fotos por MMS es extremadamente caro (hasta 1 euros por mensaje) y menos eficiente que el envío por SMTP (datos). No obstante le facilitamos aquí estas opciones de configuración. La configuración de la cámara para el envío de MMS se puede hacer desde un PC (mediante el programa Setup disponible en el área de clientes) o desde la propia cámara.

Si lo hace desde la propia cámara, coloque el interruptor en el modo TEST. Luego presione la tecla izquierda para entrar en los parámetros MMS. Luego utilice las teclas de arriba y abajo, izquierda y derecha para cambiar cada parámetro que desee. Presione OK para guardar los cambios.

Auto Settings	Presione OK para entrar en la ventana de selección de parámetros.
Parameter	Usted puede elegir el país y el operador que le corresponda según la



	tarjeta SIM que esté usando. Luego muévase en el menú para introducir el número de móvil y/o email donde quiere que la cámara le envíe las fotos.
Manual Setting MMS	Para introducir los datos del operador de forma manual. Para ello debe
param.	conocer los datos referentes a
	URL、APN、GATEWAY、PORT、ACOUNT、
	PASSWORD del operador de la tarjeta SIM que tiene introducida la cámara.
MMS Options	Indica a la cámara qué tipo de mensaje debe enviar: ninguno, VGA (640x480) QVGA (320x240) o enviar sólo SMS
MMS Max Image No.	Indica el máximo número de MMS que la cámara enviará cada día
Reset MMS Config.	Resetea todos los datos metidos en el menú MMS

Aunque es posible meter los parámetros de envío de fotos por MMS usando las teclas de la cámara, en camarastrail recomendamos encarecidamente usar el programa incluido en el mini CD para programar todas las funciones de MMS.

Usted puede configurar su cámara y / o función de MMS en su PC doméstico. Ejecute el archivo Setup.exe (el que tiene un icono de bellota) en el CD adjunto. La ventana le hace las siguientes preguntas:



Elija su modelo de cámara y luego elija la opción MMS Set Up. A continuación aparecerá la siguiente pantalla



INSTRUCCIONES CÁMARA LTL ACORN 6511

S				
MMS Mode	uto 💌	MMS Status	VGA	-
Picture No./ day	Û	Note: 0 = Un	limited	
Country U	Inited States 💌	Operators	AT8T	•
URL				
APN 💌				
GateWay				
Port				
Phone No	4123456789			
Email	youremail@gma	il.com		
Account				
Password				
Phone or Email				
Phone or Email				
Select	FΛ			

En primer lugar, tiene que elegir cómo configurar el modo de MMS - Auto o Manual. Si elige Manual para introducir manualmente todos los parámetros, es necesario ponerse en contacto con su operador móvil y configurar los parámetros necesarios y tener toda la información requerida. **Contacte con camarastrail para que le facilite los parámetros de su compañía**.

Select

Una vez completada la información que le pide el programa, haga clic en para definir el directorio para guardar la configuración, por lo general bajo el directorio raíz de la tarjeta SD (es necesario insertar la tarjeta SD en el lector de tarjetas SD y conéctelo a su computadora.)

A continuación, haga clic en. 1 Generate. para crear un archivo llamado setup.dat que se creará y guardará en el directorio que acaba de seleccionar. Si ha seleccionado un directorio que no sea la tarjeta SD, necesita mover el archivo setup.dat creado por el programa al directorio raíz de la tarjeta SD.



INSTRUCCIONES CÁMARA LTL ACORN 6511



Inserte la tarjeta SD en la cámara con el programa setup.dat en el directorio raíz. A continuación desplace el interruptor a la posición TEST para entrar en modo de prueba. Un mensaje se mostrará en la pantalla LCD "Updated Successfully", lo que indica la función MMS se ha establecido con éxito.

Ahora, está todo listo para enviar imágenes en color a tu móvil y / o cuenta de correo electrónico cada vez que se dispara.

IV.3 INTENSIDAD DE LA SEÑAL E INFORMACIÓN SOBRE LA SIM <u>(sólo para</u> los modelos MG)

Usted puede encontrar el nombre de su operador local de telefonía móvil y la intensidad de la señal de éste en la pantalla TFT de la cámara, como se puede ver la información en un teléfono celular normal.



Estos son los pasos:

13

-Instale la tarjeta SIM y 12 baterías AA. Asegúrese de que la cámara esté en la posición OFF. -Encienda la cámara en la posición TEST

-Espere hasta 1 minuto para ver la intensidad de la señal recibida por la cámara y el operador móvil.

Si aparece un código, en lugar de la información anterior esto indica que algo está mal, falta o está mal introducido. En concreto:

• SIM: No hay tarjeta SIM o no la ha instalado incorrectamente. También puede ocurrir que no lea correctamente la tarjeta SIM. Apague la cámara y saque y vuelva a introducir la tarjeta SIM.

• CSQ: No hay señal de cobertura.

• CREG: la tarjeta SIM está protegida con contraseña, o desactivada o la cámara no es



capaz de poder registrarse en el sistema GSM

- CGREG: No podrá registrarse en la red GPRS.
- COPS: Indica que está buscando la MNPO de la tarjeta SIM. Una vez que se
- encuentra, el nombre del operador y la intensidad de la señal se mostrará en la pantalla.

• No MM1: indica que el módulo MMS no se ha instalado correctamente. Apague la cámara y vuelva a insertarlo con cuidado.

IV.4 CONFIGURAR LOS PARÁMETROS SMTP (sólo para los modelos MG)

La cámara puede enviar las fotos mediante una conexión a datos. Este tipo de conexión es más barata pues en España hay muchas tarifas planas de datos económicas. Para ello, ejecute el archivo setup.exe que viene en el disco adjunto a la cámara. Si no dispusiera de este archivo, puede descargárselo desde el área de clientes de camarastrailcam:

<u>http://www.camarastrailcam.com/protected/?comeFrom=http%3A%2F%2Fwww.camarastrailcam.com%2Farea-clientes%2F&</u>



Elija el modelo 6511MG. Y pulse el botón de smtp set up. A continuación le aparecerá una pantalla como esta:



Smtp Mode 🛛 🗛	uto	🗾 SM	ATP Status	VGA 🗾	
Picture No./ day	0 N	lotc: 0 = Unl	imited		
Country C	hina	•	Operator	China Mobile 💌	
SMS Remote Contr	ol	Off	• н		
GPRS Setting ——					
Account					
Password					
 Sender					
Smtp Server					
Port					1
Sender Email					
Password					
Recipients					
Email 01					
SMS-					
Phone No					

Para rellenar cada una de las líneas necesarias, elija "Manual" en el "Smtp Mode". A continuación deberá rellenar todos las líneas en blanco que aparecen en la pantalla. Puede acceder a esta información en el área de clientes de nuestra página web.

https://www.camarastrail.com/protected/?comeFrom=https%3A%2F%2Fwww.camarastrail.co m%2Farea-clientes-1%2F&

Una vez completada la información que le pide el programa, haga clic en para definir el directorio para guardar la configuración, por lo general bajo el directorio raíz de la tarjeta SD (es necesario insertar la tarjeta SD en el lector de tarjetas SD y conéctelo a su computadora.)



16 INSTRUCCIONES CÁMARA LTL ACORN 6511

A continuación, haga clic en. Generate . para crear un archivo llamado setup.dat que se creará y guardará en el directorio que acaba de seleccionar. Si ha seleccionado un directorio que no sea la tarjeta SD, necesita mover el archivo setup.dat creado por el programa al directorio raíz de la tarjeta SD.



Inserte la tarjeta SD en la cámara con el programa setup.dat en el directorio raíz. A continuación desplace el interruptor a la posición TEST para entrar en modo de prueba. Un mensaje se mostrará en la pantalla LCD "Updated Successfully", lo que indica la función MMS se ha establecido con éxito.

Ahora, está todo listo para enviar imágenes en color a tu móvil y / o cuenta de correo electrónico cada vez que se dispara.

IV.5 TRABAJAR CON LA FUNCIÓN MMS/SMTP

Cuando se tiene el modelo LTL-6511MG, o ha actualizado su modelo Ltl 6511MC por la compra de la caja de MMS módulo adicional (Parte # LTL-MM1), la cámara funciona como una cámara estándar y enviará fotos a su teléfono celular y / o cuenta de correo electrónico, cuando se reúnan los siguientes requisitos:

- (para el modelo 6511MC) Sólo cuando el interruptor está en posición OFF, instalar el módulo adicional MMS
- La cámara está encendida y la tarjeta SD dispone de espacio suficiente
- Ha insertado 12 pilas AA con capacidad de potencia suficiente.
- La tarjeta SIM está instalada. El servicio MMS está activo (algunos servicios de MMS necesario pre-pago) o el servicio de conexión a datos está activo.
- La tarjeta SIM no está protegido por contraseña
- La cámara está en modo foto y o modo foto + video (no en video SÓLO)
- La señal es fuerte en el campo.
- Número de teléfono del destinatario se introduce correctamente.
- Los parámetros de MMS/SMTP están establecidos correctamente.
- La función de temporizador (timer) está desactivado. Si usted tiene el temporizador de encendido, asegúrese de que está especificado en el período de tiempo cuando se espera entrante imágenes MMS.

· Asequírese de que	MMS Send	VGA	no está desactivado
Asegui ese de que			no esta desactivado.
Picture No./	day	0	Note: 0 = No Limited



17

El ajuste es "0", o el límite diario no se ha alcanzado. Si el límite diario se ha alcanzado, puede restablecer la que parámetros en el ordenador o en la pantalla LCD. A continuación, el límite diario comienza a contar de uno.

· La cámara está fija mientras envía imágenes MMS.

IV.6 INDICADOR DE BATERÍA EN LAS FOTOS MANDADAS <u>(sólo para los</u> <u>modelos MG)</u>

La cámara muestra en cada foto enviada al móvil o email información sobre la hora y la fecha en que la foto fue enviada. Asimismo muestra información de la temperatura ambiente, y del nivel de batería de la cámara (parte izquierda de la cámara). B3 significa que el nivel es óptimo. B2 es el nivel intermedio y el B1 indica el nivel es bajo y que necesita ser reemplazado.

También, si emplea unas baterías completamente nuevas cada vez que coloque la cámara, recibirá un SMS notificándole que el nivel de batería es bajo y que debe reemplazar las pilas

V. INFORMACIÓN IMPORTANTE

V.1 SUMINISTRO DE ENERGÍA

La cámara Ltl 6511 puede funcionar con hasta 12 pilas. Las 4 baterías de la parte frontal, las 8 baterías de la parte de atrás y, en su caso, la alimentación externa, forman un circuito paralelo. Cada circuito es independiente y está aislado de los otros, con lo que no carga ni descarga los otros circuitos. Como resultado de ello, la cámara puede extender su vida empleando el panel solar especial para cámaras Ltl que podrá encontrar en nuestra página web: www.camarastrailcam.com

V.2 TARJETAS SD INCOMPATIBLES

Hay cientos de marcas de tarjetas SD. Es posible que alguna de ellas no sea compatible con la cámara Ltl 6511. Si la cámara no reconoce la tarjeta, no tomará fotos normalmente y aparecerá en la pantalla, en el indicador de número de fotos tomadas, la siguiente numeración [0000/0000m]. En este caso, pruebe a formatear la tarjeta y si no se resuelve, cambie de marca de tarjeta.

V.3 AUTOAJUSTE DE LA LONGITUD DEL VIDEO

Cuando el nivel de las baterías baja, la cámara automáticamente reduce la longitud de los videos para economizar la batería que le queda y poder seguir teniendo energía para detectar movimiento y hacer videos cortos. Si usted ve que los videos que debían tener una longitud de 45 seg., ahora duran solo 10 seg., es una indicación de que debe cambiar las baterías.

V.4 DURACIÓN DE LAS PILAS

La duración de las pilas es variable según el tipo de pilas empleadas y el número de fotos o de videos tomados y/o enviados. Lo que más gasta baterías son videos nocturnos de larga duración, que obligan a la cámara a estar más tiempo activa, y con mayor número de funciones activadas (grabación de video, grabación de sonido, e IR iluminados más tiempo). En estos casos, se recomienda comprobar el nivel de las baterías más frecuentemente o estar más atentos a los indicadores de batería que la cámara envía en los MMS (B1, B2, B3). También, el



18

envío de fotos MMS continuamente por GSM, produce un consumo de batería que puede reducir el tiempo normal estimado de duración de las baterías.

En cualquier caso, siempre se recomienda usar baterías alkalinas (duracell o energizer) o pilas de litio (duracel o energizer) que prolongan hasta cuatro veces la duración de las pilas alcalinas

VI. <u>SOLUCIÓN DE PROBLEMAS</u>

La cámara no toma fotos cuando hay movimiento

-Asegúrese de que la cámara tiene las pilas metidas con la polaridad indicada

-Compruebe que la cámara tiene una tarjeta SD introducida sin la protección contra escritura -Asegúrese de que la opción de Timer, está en OFF o que el periodo de tiempo indicado para el

Timer se encuentra dentro del rango en que la cámara está activada

-Compruebe que la opción Time Lapse está en OFF

-Compruebe que la tarjeta de memoria tiene espacio para grabar fotografías o vídeos

-Compruebe que la tarjeta sea compatible con la cámara

La pantalla no se enciende

-Asegúrese de que la cámara tiene las pilas metidas con la polaridad indicada

-Compruebe que la cámara tiene una tarjeta SD introducida sin la protección contra escritura -Compruebe si las pilas tienen carga suficiente

La cámara toma fotos muy frecuentemente, sin nada en las fotos

Compruebe que la cámara no tiene dentro de su campo de detección de movimiento ramas que se agiten cuando haya viento. Esto hará que la cámara se active y dispare fotos.

También puede modificar la sensibilidad del sensor de movimiento para ajustarse mejor a la temperatura ambiente, siendo el bajo el más adecuado para altas temperaturas.

En ocasiones, con temperaturas altas (verano) el viento que sopla hace que varíe constantemente la temperatura ambiente, haciendo que la cámara se dispare con frecuencia sin tener motivo alguno. Para solucionar esto, es conveniente bajar la sensibilidad a Baja o incluso programar la cámara para que durante las horas centrales del día (que es cuando se suele producir el fenómeno de calor+viento) la cámara esté desactivada.

La cámara capta la foto pero el animal no aparece en el centro de la misma

Aunque una buena colocación de la cámara puede solucionar esto, hay factores que influyen en el tiempo de respuesta de la cámara cuando detecta movimiento. La cámara tarda aproximadamente 1 segundo entre que se activa y toma la foto. Sin embargo, este periodo puede aumentar o incluso disminuir debido a:

-El frío tiende a hacer más lento el funcionamiento de los circuitos, pudiendo aumentar en unas décimas de segundo el tiempo de disparo.

-El empleo de determinadas marcas de tarjeta influye en el tiempo de disparo. Tarjetas SD de Clase 10 o más son más rápidas y harán que el tiempo de disparo sea más próximo al teórico. Tarjetas SD de clase 4 son más lentas. La cámara tardará más en grabar una foto en una tarjeta de clase 4 que en una de clase 4



19 INSTRUCCIONES CÁMARA LTL ACORN 6511

-El vídeo requiere mucha más energía y proceso de trabajo interno a la cámara que la toma de una foto: la cámara necesita más tiempo para grabar la información contenida en un vídeo que una foto. El tiempo de disparo será mayor a 1s si elegimos que la cámara haga un video cuando detecte movimiento que si la seleccionamos para que haga fotos.

-El tamaño de la foto que toma la cámara cuando detecta movimiento influye también, pues la cámara necesita más tiempo para grabar en la tarjeta SD una foto de 12MP que una foto de 5MP.

La cámara hace las fotos nocturnas muy blancas, parecen quemadas

El funcionamiento de las cámaras de infrarrojos es similar a las cámaras de flash. Si la foto o el video es tomado muy cerca del objetivo, éste puede aparecer "quemado" o con las fotos muy blancas. Distancias inferiores a 5m, pueden dar lugar a este tipo de problemas. La mejor solución es aumenta la distancia o tapar algunos de los infrarrojos de la cámara con cinta aislante, más cuanto más cerca tomemos la foto. De esta manera las fotos ya no saldrán tan quemadas.

En las fotos nocturnas, los animales aparecen borrosos

Cuando los animales están en movimiento, puede que salgan borrosos en la foto. No es un problema en sí de la cámara sino del objetivo que se mueve a gran velocidad y la velocidad de toma de la foto no es tan rápida. Hay modelos de cámara que tratan de mitigar este efecto pudiendo modificar el tiempo de exposición de la foto.

